



ColorCore® Compact

by FORMICA GROUP

Wskazówki Montażowe

Laminat ColorCore Compact został zaprojektowany, tak aby do jego obróbki i montażu nie były potrzebne specjalistyczne szablony ani narzędzia. Niniejszy dokument przedstawia wskazówki, jak pracować z tym produktem. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, zachęcamy do skorzystania z zamieszczonych tu instrukcji.

Transport

Arkusze ColorCore© Compact powinny zawsze być przenoszone przez dwie osoby w pozycji pionowej, a nie poziomej (płasko). Zdejmując arkusze z palety lub układając je na nią, zawsze należy je podnosić (nie należy ich zsuwać).

Przechowywanie

Arkusze ColorCore© Compact należy zawsze przechowywać na płasko, z odpowiednim podparciem ze wszystkich stron. Należy dbać o stan opakowania na wszystkich etapach dystrybucji (np. odklejana warstwa ochronna powinna być przyklejona z obu stron produktu), aż do momentu montażu. Pod żadnym pozorem nie należy usuwać folii ochronnej jedynie z jednej strony produktu, ponieważ może to spowodować jego zniekształcenie. Arkusze laminatu należy zawsze układać poziomo, płasko jeden na drugim, co pozwoli także zmniejszyć ryzyko jego odkształcenia. Więcej informacji na temat przechowywania i transportu produktu znajdziesz w Przewodniku technicznym online (na stronie formica.com).

Cięcie

Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, cięcia należy dokonać piłą o czystym, ostrym ostrzu oraz zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

- Podczas cięcia strona dekoracyjna arkusza powinna być zwrócona na dół.
- Wszystkie krawędzie należy ciąć frezarką ręczną, używając ostrego ostrza i zostawiając 2-3 mm margines na ostateczne docięcie do ostatecznego rozmiaru.
- Należy odczekać, aż narzędzia o wolnym rozruchu osiągną pełną prędkość pracy i dopiero wówczas przystąpić do cięcia.
- Należy upewnić się, że podczas cięcia arkusze mają odpowiednie podparcie i użyć zacisków, aby je unieruchomić.
- Aby osiągnąć najlepsze dopasowanie powierzchni, należy upewnić się, że krawędź łączenia jest ostra, a powierzchnia boczna jest gładka.
- W celu sprawdzenia jakości łączenia zaleca się dopasowanie powierzchni na sucho.

- Jeśli łączenie jest niedokładne, a krawędzie są wyszczerbione lub mają zadziory, należy powtórzyć proces przycinania.

Profilowanie krawędzi

Aby dopasować krawędź zewnętrzną do wykończenia fabrycznego w arkuszach 3600x900mm lub 3600x650mm:

- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty użyj frezarki z ostrzem fazującym.
- Ostrze fazujące powinno mieć kąt 45°.
- Do wykończenia krawędzi użyj papieru ściernego o granulacji: 180, 240 i 320; upewnij się, że powierzchnia dekoracyjna jest odpowiednio zabezpieczona, ponieważ tarcie papierem ściernym może spowodować jej trwałe uszkodzenie.
- Krawędzie produktów z czarnym rdzeniem należy zabezpieczyć olejem lnianym.

Kształtowanie krawędzi blatu

- Użyj szablonu o wymaganym promieniu krawędzi, umieść go na arkuszu i umocuj w określonym położeniu za pomocą zacisków.
- Zaznacz kontur wokół szablonu korzystając z rysika traserskiego.
- Wyrzynarką przytnij arkusz dożądanego kształtu.
- Otrzymaną krawędź należy wykończyć frezarką (jak wyżej).
- Do wykończenia krawędzi użyj papieru ściernego o granulacji: 180, 240 i 320; upewnij się, że powierzchnia dekoracyjna jest odpowiednio zabezpieczona, ponieważ tarcie papierem ściernym może spowodować jej trwałe uszkodzenie.

Wiercenie

- Otwory lub wkładki można wywiercić przez część arkusza lub przez całą jego grubość.
- W przypadku otworów częściowych, aby zapobiec pęknięciu/rozszczepieniu powierzchni, należy pozostawić minimum 2-3 mm grubości nieprzewierconego materiału.
- Podczas wiercenia otworu przez całą powierzchnię arkusza z drugiej strony otworu należy podłożyć kawałek drewna.

Pielęgnacja i konserwacja

Produkty ColorCore® Compact są rygorystycznie testowane w celu zapewnienia zgodności z wymogami norm europejskich (EN438).

Każdy produkt posiada określoną odporność na wysoką temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, zadrapania i wilgoć.

- Nasze powierzchnie dekoracyjne przetestowano pod kątem odporności na krótkie działanie temperatury o wys. 160° Celsjusza.

- Powierzchnia laminatu jest odporna na działanie gotującej wody i rozprysków powstających w trakcie gotowania.

Czyszczenie

Powierzchnia laminatów ColorCore® Compact jest nieporowata, odporna na plamy, pleśń i rozwój bakterii. Dzięki temu konserwacja laminatu jest prosta i wymaga jedynie przetarcia powierzchni wilgotną szmatką z łagodnym detergentem, a następnie spłukania ciepłą wodą i wysuszenia miękkim materiałem. Choć powierzchnia laminatu jest odporna na działanie wielu substancji, zalecamy natychmiastowe usuwanie wszelkich zabrudzeń, a w szczególności unikania pozostawiania ich na powierzchni przez dłuższy czas.

Należy unikać proszków do szorowania / kremów, detergentów na bazie kwasów i past do polerowania.